

BK EASY BASIC NON-STICK

Gebruiksaanwijzing (NED)

Bakken met BK Easy Basic pannen met een Teflon® coating met uitstekende antiaanbak eigenschappen is gemakkelijk en gezond. Het vereist minder vet. Om zo lang mogelijk van uw BK Easy Basic pannen te genieten, zullen de volgende tips u zeker van pas komen:

Tips voor gebruik

Was een nieuwe pan met een mild afwasmiddel, daarna afspoelen en afdrogen. Wrijf de binnenkant van de pan in met wat slaolie. Zorg ervoor dat een pan die verhit wordt altijd wat vloeistof of vet bevat. Gebruik houten of kunststof spatels, gardes e.d. Gebruik geen metalen voorwerpen, deze kunnen de coating beschadigen. Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes. Bij koken op gas, dient de gasvlam onder de pan te blijven, om onnodige schade aan de pan te voorkomen. Om eventuele krassen op uw kookplaat te vermijden niet met uw pannen op uw kookplaat schuiven.

Onderhoud

BK Easy Basic pannen kunnen in de afwasmachine. Voor langer behoud van uw Teflon® coating en haar unieke eigenschappen raden wij u aan de pan af te wassen met een zachte spons in warm water met een beetje afwasmiddel. Daarna weer invetten met een beetje slaolie.

Garantie

BK pannen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd van twee jaar (alleen op vertoon van uw aankoopbewijs) en dekt geen schade die het gevolg is van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage. Voor kunststof onderdelen geldt, dat u deze tegen een redelijke vergoeding via www.bk.nl kunt bestellen (indien voorradig).

Productregistratie

Wilt u op de hoogte blijven over het laatste nieuws over uw BK product? Kookinspiratie en tips ontvangen? Registreer uw product dan via www.bkcookware.com en ontvang de volledig productondersteuning zoals u dat van ons mag verwachten.

Tot slot

wensen wij u vele buitengewoon geslaagde en smaakvolle gerechten toe! Voor eventuele vragen of opmerkingen over uw BK producten kunt u contact opnemen met onze service afdeling. service@bk.nl

www.bk.nl

B2108-02-NED-160105

BK Cookware bv

www.bkcookware.com



HOLLAND SINCE 1851

BK EASY BASIC NON-STICK

Instructions for use (ENG)

Cooking with BK Easy Basic pans with a Teflon® non-stick coating is easy and healthy. It requires less fat. In order to enjoy your BK Easy Basic pans as long as possible, the following tips will certainly come in handy to you:

Tips for use

Wash a new pan with a mild washing-up liquid, then rinse and dry. Rub some salad oil into the inside of the pan. Make sure that a pan which is being heated always contains some liquid or fat. Use wooden or synthetic spatulas, whisks and the like. Do not use metal objects, these could damage the coating. Do not use abrasives or scourers. When cooking with gas, the gas flame should stay under the pan to prevent unnecessary damages to the pan. Never slide the pan over an electric hob as this will prevent the surface of your hob or pan base from becoming scratched.

Maintenance

BK Easy Basic pans can be placed in the dishwasher. To longer preserve your Teflon® non-stick coating we advise you to wash the pan with a soft sponge and a little washing-up liquid in hot water. Then grease again with a little salad oil.

Warranty

BK pans are manufactured with the utmost care and undergo meticulous inspection. The guarantee covers manufacturing defects and defects in materials used. The guarantee extends for a period of two years and is only valid on display of your receipt of purchase. It does not cover any damage arising from incorrect use, lack of maintenance or normal wear and tear. Plastic parts can be ordered for a reasonable price at www.bk.nl (subject to availability).

Product registration

Would you like to be kept informed of the latest news about BK products, or receive cooking inspiration and/or tips? If so, register your product via www.bkcookware.com and receive the full product support you expect of us.

A final note

We hope that all your dishes turn out to be a great success and that they are delicious! Should you have any further comments or queries about your BK products, please contact our service department. service@bk.nl

www.bk.nl

B2108-02-ENG-160105

BK Cookware bv

www.bkcookware.com



HOLLAND SINCE 1851

BK EASY BASIC NON-STICK

Mode d'utilisation (Fr)

Cuisiner avec des casseroles BK Easy Basic à revêtement anti-adhérent Teflon® est facile et sain. Ce type de casseroles nécessite moins de matière grasse. Pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre BK Easy Basic avec revêtement anti-adhérent Teflon® voici quelques conseils bien utiles.

Conseils d'utilisation

Lavez une casserole neuve avec un produit à vaisselle doux, rincez puis essuyez. Passez une fine couche d'huile à salade sur la paroi intérieure de la casserole. Évitez de surchauffer la casserole. Lorsque vous la faites chauffer veillez à ce qu'elle contienne toujours du liquide ou de la matière grasse. Lavez votre casserole avec une éponge douce à l'eau chaude avec un peu de produit à vaisselle. Utilisez uniquement des ustensiles (spatules, fouets etc.) en bois ou en plastique. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal, ils peuvent endommager le revêtement. N'utilisez pas de produits ou d'éponges abrasifs. Si vous cuisinez sur gaz, la flamme doit se trouver sous la casserole ceci évitera de l'abîmer. Ne pas glisser la casserole sur une plaque de cuisson, afin d'éviter d'éventuelles rayures sur votre table de cuisson ou sur le fond de votre casserole.

Entretien

Le poêles BK Easy Basic peuvent se laver en lave-vaisselle. Pour conserver plus longtemps votre poêle au revêtement antiadhésif Teflon®, nous vous conseillons de laver la poêle avec une éponge douce dans de l'eau chaude et avec un peu de produit pour la vaisselle. Graissez-la ensuite avec un peu d'huile de table.

Garantie

Les casseroles BK noble ont été fabriquées avec le plus grand soin et contrôlées rigoureusement. La garantie couvre les défauts de fabrication et/ou défauts dans les matériaux utilisés. La garantie est d'une durée de deux ans (uniquement sur présentation de votre preuve d'achat) et ne couvre pas les dommages consécutifs à une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou une usure naturelle. En ce qui concerne les éléments synthétiques, vous pouvez les commander à un prix raisonnable sur www.bk.nl (si disponible).

Enregistrement produit

Vous voulez rester au courant des dernières informations concernant les produits BK, faire le plein de bonnes idées ou recevoir des conseils ? Enregistrez votre produit en cliquant sur le lien www.bkcookware.com et bénéficiez d'un support produit répondant à toutes vos attentes.

Pour terminer

Nous espérons que ces casseroles vous permettront de réussir des plats d'un goût exceptionnel ! Pour toute question ou remarque concernant vos produits de BK, vous pouvez vous adresser à notre service après-vente. service@bk.nl

www.bk.nl

B2108-02-FRA-160105

BK Cookware bv

www.bkcookware.com



HOLLAND SINCE 1851

BK EASY BASIC NON-STICK

Gebrauchsanleitung (DEU)

Braten mit BK Easy Basic Pfannen mit einer Teflon® Beschichtung, versehen mit ausgezeichneten Antihaft-Eigenschaften sind praktisch und gesund. Sie benötigen weniger Fett. Möchten Sie so lange wie möglich von Ihrer BK Easy Basic Pfanne genießen, werden Ihnen folgende Anweisungen sicherlich von Nutzen sein:

Anweisung vor dem Gebrauch

Spülen Sie ihre neue Pfanne mit einem milden Spülmittel, danach abspülen und abtrocknen. Fetten Sie die Innenseite der Pfanne mit etwas Salatöl ein. Sorgen Sie dafür, dass die Pfanne, wenn Sie erhitzt wird, immer etwas Flüssigkeit oder Fett enthält. Benutzen Sie Spatel, Schneebeesen und Ähnliches nur aus Holz oder Kunststoff. Benutzen Sie keine Gegenstände aus Metall, diese können die Beschichtung beschädigen. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme. Kochen Sie mit Gasherd, dann dient die Gasflamme unter der Pfanne zu bleiben, um unnötigen Schaden an der Pfanne zu vermeiden. Schieben Sie nicht mit Ihren Pfannen auf der Kochplatte, um eventuelle Kratzer zu vermeiden.

Pflege

BK Easy Basic Pfannen sind spülmaschinengeeignet. Für eine längere Erhaltung Ihrer Teflon® Beschichtung und ihrer einzigartigen Eigenschaften empfehlen wir die Pfanne mit einem weichen Schwamm in warmen Wasser mit etwas Spülmittel zu reinigen. Danach wieder mit etwas Salatöl einfetten.

Garantie

BK Töpfe sind mit der größten Sorgfalt hergestellt und gründlich kontrolliert. Die Garantie deckt Herstellungsfehler und/oder Fehler der benutzten Grundstoffe. Die Garantie hat eine Laufzeit von 2 Jahren (nur mit Vorlage des Einkaufsbeweises) und deckt nicht den Schaden infolge falschen Gebrauches, nicht sorgfältiger Pflege oder durch natürlichen Verschleiß. Kunststoffunterteile können Sie über www.bk.nl gegen eine angemessene Vergütung bestellen.

Produktregistrierung

Möchten Sie über die letzten Neuigkeiten bezüglich der BK Produkte auf dem Laufenden bleiben, Inspirationen fürs Kochen und/oder Tipps erhalten? Registrieren Sie Ihr Product auf www.bkcookware.com und Sie erhalten die vollständige Produktunterstützung, so wie Sie es von uns erwarten können.

Zum Schluss

Wir wünschen Ihnen viele besondere, erfolgreiche und schmackhafte Rezepte. Für eventuelle Fragen oder Anmerkungen Ihrer BK Produkte können Sie sich an unsere Service Abteilung wenden: service@bk.nl

www.bkcookware.de

B2108-02-DEU-160105

BK Cookware bv

www.bkcookware.com



HOLLAND SINCE 1851

BK EASY BASIC NON-STICK

使用说明:

使用贝嘉易用基础型不粘锅做饭是方便而又健康的, 在做菜时只需要您放少许的油就行了。为了尽可能延长您贝嘉锅具的使用寿命, 以下提示会让您使用起来更得心应手:

使用技巧:

使用温和的清洁剂清洗锅具, 然后冲洗干净, 擦干。再在锅的内部抹一些食用油。当平底锅被加热时, 请确保锅内放有一些液体或食用油, 使用木制或硅胶铲, 不要用类似的金属搅拌器。这些都可能损坏锅具涂层, 也不要使用粗糙的清洁器具洗刷锅具。当使用煤气做饭, 气体火焰应控制在锅底范围, 避免不必要的能源损失。请尽量避免锅子在炉灶上摩擦, 以避免锅底造成划痕。

保养:

贝嘉简易基础型锅具, 可放置在洗碗机内清洗。为了尽可能延长您不粘锅的使用寿命, 我们建议您用柔软的海绵和温和的洗涤剂清洗。然后再次抹上少许食用油。

质量保证:

每一口贝嘉锅都是采用了精良的制造工艺和经过了严格的欧洲质检, 才投放市场的。保修涵盖制造缺陷和/或使用了瑕疵材料。保修的有效期为两年期间(出示您的购买发票), 不包括任何错误使用所造成的损伤, 不当的维修或自然磨损的结果。塑料部件可以在贝嘉官网上以合理的价格购买(在有备货的情况下)。

最后需要说明:

我们希望您能在所有的烹饪过程中获得圆满的成功, 您的菜肴是无可挑剔的美味! 你如有任何意见或查询您的贝嘉产品, 请联系我们的服务部门。

您可在www.bkcookwarechina.cn

网站上使用联系表格。

贝嘉 客户服务

BK Cookware (Shanghai) Co., Ltd.

地址:

上海市长宁区延安西路2067号仲盛金融中心905室

Add: Rm.905, No.2067, West Yan' an Road, ChangNing District, Shanghai China

Tel: 021 62700178

Fax: 021 62700318

B2108-02-CN-160105

BK Cookware bv

www.bkcookware.com



HOLLAND SINCE 1851